



AFIADORA DE BROCAS

R01AB (127V / 240V) 80W - 4200 RPM 3 - 12 mm

ATENÇÃO

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SUA AFIADORA DE BROCAS - SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE SOB RISCO DE ACIDENTES E/OU DANOS AO UTILIZADOR, PESSOAS PRÓXIMAS OU AO EQUIPAMENTO.

Para utilizar esta afiadora o usuário deve ler e entender as instruções a seguir observando os cuidados para evitar problemas ou acidentes. Mantenha esse manual guardado para futura referência ou caso a máquina vá ser utilizada por outro operador; o mesmo deve ler as instruções previamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

SEMPRE USE EPI'S DURANTE QUALQUER OPERAÇÃO COM ESSA AFIADORA.

Utilize a afiadora apenas se ela estiver completamente em perfeitas condições de uso e sem defeitos de qualquer natureza.

Nunca utilize este equipamento em ambientes com risco de explosão ou próximo de líquidos ou materiais inflamáveis.

Mantenha a afiadora fora do alcance de crianças, animais e pessoas não autorizadas a utilizar e/ou sem as informações contidas neste manual.

Esta afiadora deve ser utilizada apenas em ambientes livres de umidade, oleosidade, calor ou frio excessivo.

Certifique-se de que nenhuma parte do corpo, roupas, jóias, ou outras podem chegar até as partes móveis da afiadora.

PROCEDIMENTO PARA AFIAR BROCAS

Retire o suporte regulador para brocas (1), a parte estriada pode ser girada em sentido horário e anti-horário como um mandril, ele vai segurar a broca na posição correta para a afiação. Insira a broca a ser afiada conforme a figura 1.

Posicione o suporte na entrada de regulagem da máquina (2), o suporte possui guias de forma que só encaixa na máquina na posição correta.

Pressione o botão/alavanca (A) para abrir a pinça e empurre a broca até ela tocar a parede da máquina, então solte o botão.

Gire a broca até a mesma travar, ela vai travar com a pinça segurando-a pelos canais de escoamento de cavaco.

Gire a parte estriada do suporte até travar com a broca de forma firme. Remova o suporte com a broca devidamente posicionada pronta para afiar.

Insira o suporte no bocal frontal de afiação (3), ele só vai encaixar na posição correta assim como tem um curso de giro limitado para afiar a broca corretamente, gire o suporte algumas vezes até não ouvir mais o som da afiação. Tire o suporte gire o mesmo 180° e afie a segunda aresta até não ouvir mais o som de afiação.

Nesse ponto sua broca já estará afiada. Use o bocal de afiação da face superior da máquina para fazer a afiação split-point, ele também possui os limites para encaixe e giro limitados para fazer a afiação corretamente.



figura 1




figura 2